

# BOIS!SOUPLE®

## GUIDE D'UTILISATION

*Informations générales :*

*Les produits sont composés d'une feuille de placage véritable (poncée, défibrée) et d'un support non-tissé (NT).*

*NB : Ce guide s'applique également aux chants bois de la gamme.*

### Conditions de Pose

**Conditions de pose :** La pose des feuilles doit s'effectuer au dernier stade de la finition du chantier, dans des locaux hors d'eau, éventuellement chauffés (15 à 25°C). Nul aménagement, susceptible d'apporter de l'humidité ne doit être réalisé ensuite (béton et plâtre bien secs).

**Contrebalancement (Application sur un panneau) :** Afin d'éviter toute déformation du panneau, nous vous conseillons d'utiliser des feuilles de même essence, posées dans le même sens de fil que la face, avec la même technique de pose.

**Supports :** Concernant les applications traditionnelles, nos feuilles peuvent être collées sur contreplaqué, carrelets, panneaux de particules, MDF, et bois massif. Il est possible d'utiliser ces produits en application mural sur des supports peints, plâtre et Placoplatre. Veillez à ce que le support soit propre et lisse. Nous conseillons de peindre ou apprêter en blanc le support, avant l'application de bois d'une essence claire (Hêtre, frêne, Erable, etc...).

**ATTENTION :** Les supports dont la composition chimique s'apparente à celle des polyéthylènes de fortes densités sont à proscrire.

**Réactions climatiques :** Le placage réagit aux changements hygrométriques et thermiques. Pour des applications murales, nous déconseillons le recouvrement intégral de murs complets (Feuilles côte à côte). Pour éviter les problèmes de bulle, nous conseillons l'utilisation de colles vinyliques pour l'habillage de grands formats. Nous déconseillons les colles souples pour ces utilisations (Type colle contact). Pour de petits formats, vous pouvez utiliser des colles souples, plus rapide en séchage, et plus facile à mettre en œuvre.

## Le Collage

### A savoir :

- Le collage ne peut se faire que sur un support propre et dégraissé.
- Prendre les mesures du panneau ou du mur à habiller, et les reporter sur la feuille de placage. Découper le placage aux dimensions souhaitées et procéder aux ajustages avant le retrait de la protection de l'adhésif.
- Positionner le placage (Pour les grandes feuilles : 2 personnes sont nécessaires).

### Avec support tissé

- Appliquer une forte pression depuis le centre de la feuille vers les extrémités (pour débuller). Dans le cas de l'utilisation de colle contact le collage est irréversible, un bon ajustage et positionnement garantiront un résultat satisfaisant
- Appliquer une forte pression avec un chiffon ou un rouleau marouffeur, pour assurer la bonne cohésion de la colle entre la feuille et le support
- Stabiliser 24 à 48h, en milieu ambiant, avant d'appliquer la finition.

## Encollage

### Avec une colle néoprène :

- Encoller le placage côté tissé (ne pas enlever le tissé) et encoller le support (Panneau, mur, ...)
- Respecter le temps de séchage préconisé par le fabricant de colle (En général, une dizaine de minute)

### Avec une colle vinylique ou polyuréthane :

- Encoller le placage côté tissé (ne pas enlever le tissé), et encoller le support

### Positionner la feuille :

- Si encollé à la Néoprène : Dans le cas de l'application d'une feuille sur un panneau, vous pouvez placer sur le support, de petites réglettes en aluminium (Propre). Vous positionnez la feuille. Pour le collage, retirez une à une les réglettes, en partant du centre de la feuille, vers les extérieurs, en marouffant au fur et à mesure pour chasser les bulles. Si encollé à la colle vinylique ou polyuréthane : Positionnez la feuille sur le support, et marouffler pour débuller.

### Collage avec une presse :

- Avec colle contact, PU et Epoxy : Presser à froid
- Colle Vinylique : Pressage à froid, ne pas utiliser en dessous de 10°C. Pressage à chaud, respecter les conseils de mise en œuvre du fabricant de colle et du fabricant de machine.
- Pour une meilleure finition nous conseillons l'utilisation de colles translucides, ou d'une couleur proche de celle du placage choisi.

## Découpe et Usinage

### Traitement de la feuille seule

- **Découpe** : Les feuilles de bois peuvent se découper avec une règle aluminium et un cutter
- **Ponçage** : Les feuilles de la gamme sont déjà poncées. Vous pouvez au besoin les poncer légèrement au grain 220.

## Finition

Concernant les produits naturels, il est obligatoire de leur appliquer un produit de finition une fois en place sur leur support (En respectant un temps de repos de 48h entre la pose et la finition), ces feuilles peuvent être teintées, huilées, cirées, patinées, vernies. Afin d'éviter des applications excessives de produit, il est conseillé de privilégier les méthodes d'application au chiffon ou à la mèche coton pour les teintes (Produits disponibles sur notre site web).

- Vernis brillant : Nous recommandons l'application d'un bouche-pore (le laisser sécher entre 12 et 24 heures avant le vernissage).
- Vernis mat : Passer 2 à 3 couches de vernis sur la surface du placage.

Conseil pratique : Pour toute utilisation nouvelle d'un produit Feuille de Bois, nous vous conseillons de procéder à des tests (Application, usage, finitions, etc...).

## Entretien

Pour les feuilles revêtues d'un vernis UV polyacrylique, l'entretien peut être réalisé avec des produits ménagés courants du commerce (Produits d'entretien pour le bois, liquide encaustique, huile, patines). Produits adaptés sont en vente sur notre site, dans la boutique finition.

## Précautions particulières

Le comportement de nos produits dans des milieux agressifs (lieux humides, à forte chaleur, etc...) est essentiellement dépendant de la finition protectrice apposée dessus. Nous ne pouvons pas les garantir sans l'assurance que notre notice d'utilisation a été scrupuleusement respectée. Ce produit est déconseillé pour recouvrir les sols, marches d'escaliers et plan de travail.

### A savoir :

Les règles générales de mise en œuvre listées ci-dessus, s'appliquent aux pièces d'habitation et aux meubles de dimensions normales.